STOPWATCH
RS 1010

TEAMSPORTBEDARF.DE T PRO

TEAMSPORTBEDARF.DE T PRO

BEDIENUNGSANLEITUNG

STOPPUHRFUNKTION
- Kleinste Auflösung 1/100 Sekunde
- Anzeige von Zwischenzeit, Gesamtzeit und Rundenzeit
- Maximale Laufzeit 9 Stunden, 59 Minuten und 59,999 Sekunden
- Vor- und Zurückblättern beim Auslesen der gespeicherten Werte
- Anzeige der schnellsten, langsamsten oder der durchschnittlichen Zwischenzeit
- Nach einem Reset können die ersten 8 Speichereinträge und der letzte Wert ausgelesen werden
- Aufzeichnung von Zwischenzeiten (00-199)

TIMER-FUNKTION
- Eingabe einer Countdown-Zeitspanne von bis zu 10 Stunden
- Automatische Dauerzeitnahme und Zeitanzeige
- 30 Sekunden Countdown Timer

SCHRITTMACHERFUNKTION
- Programmierbar auf 10 bis 320 Schritte pro Minute
- Anzeige von Schrittfrequenz und Zeit

ZEITANZEIGEFUNKTION
- Anzeige von Stunde, Minute, Sekunde, Jahr, Monat, Tag, Woche
- Alarmfunktion
- Zeitanzeige im 12- oder 24-Stundenmodus

EIN- /AUSSCHALTEN



Einschalten:
Halten Sie die Taste C für mehr als 3 Sekunden lang gedrückt, bis zuerst die Anzeige ‚ALL-On' und danach die Zeitanzeigefunktion im Display erscheint (s. Abb.).

Ausschalten:
1. Drücken Sie die Taste D, um in den Schrittmachermodus zu gelangen (s. Abb.).

2. Halten Sie die Taste C für mehr als 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige ‚ALL-OFF' im Display erscheint (s. Abb.).

3. Drücken Sie die Taste A, um das die Stoppuhr auszuschalten (s. Abb).

WICHTIGER HINWEIS: Nach dem Ausschalten werden alle gespeicherten Daten gelöscht und die Stoppuhr in den ursprünglichen Zustand zurück gesetzt!

STOPPUHRFUNKTION

Durch Drücken der Taste D im Zeitanzeigemodus gelangen Sie in den Stoppuhrmodus (s. Abb.). Die Zeitnahme starten und stoppen Sie durch Drücken der Taste A.

Nach Drücken der Taste B während der Zeitnahme wird die erste Rundenzeit in der oberen, die Zwischenzeit in der mittleren und die Chronographenzeit in der unteren Zeile angezeigt. Die Nummer der Runde erscheint in der linken oberen Ecke (s. Abb.).

Durch erneutes Drücken der Taste B erfolgt die Erfassung der zweiten Runden- und Zwischenzeit (s. Abb.).

Durch weiteres Drücken der Taste B lässt sich die Erfassung von Runden- und Zwischenzeiten fortsetzen (s. Abb.).

Der Zeitnahmeprozess lässt sich durch Drücken der Taste A stoppen. Auf dem Display erscheint die Anzeige "STOP" (s. Abb.).

Im Zeitnahmemodus kann durch Drücken der Taste C die erste Runden und Zwischenzeit abgelesen werden. Auf dem Display erscheint die Anzeige "RECALL" (s. Abb.).

Durch erneutes Drücken der Taste C wird die zweite Runden- und Zwischenzeit angezeigt (s. Abb.).

Durch weiteres Drücken der Taste C werden weitere Runden- und Zwischenzeiten angezeigt (s. Abb.).

Im Speicherabruf-Modus werden die Daten durch wiederholtes Drücken der Taste C vorwärts, durch wiederholtes Drücken der Taste A rückwärts aus dem Speicher abgerufen.

Durch Drücken der Taste B im Speicherabruf-Modus wird die schnellste Rundenzeit (FS) in der oberen und mittleren Zeile und die Nummer der schnellsten Runde in der unteren Zeile angezeigt (s. Abb.).

Wird die Taste B erneut gedrückt, erfolgt die Anzeige der langsamsten Rundenzeit (SL) in der oberen und mittleren Zeile und die Nummer der langsamsten Runde in der unteren Zeile (s. Abb.)

Wird die Taste B ein drittes Mal gedrückt, erscheint die Anzeige der durchschnittlichen Rundenzeit (AV) in der oberen und mittleren Zeile (s. Abb.).

Hinweis: Sollten Zwischen- oder Chronographenzeit mehr als 10 Stunden betragen, können die schnellste, die langsamste und die durchschnittliche Rundenzeit nicht angezeigt werden (s. Abb.).

TIMER-FUNKTION

Durch Drücken der Taste D im Stoppuhrmodus gelangen Sie in den Countdown-Timer-Modus. In der linken oberen Ecke erscheint die Anzeige "TR" (s. Abb.).
(Hinweis: Wenn jetzt die Taste A gedrückt wird, startet automatisch ein 10-Stunden-Countdown.)

Durch Drücken der Taste B lässt sich die gewünschte Anzahl der Stunden, Minuten oder Sekunden eingeben. Die aktiven Ziffern blinken (s. Abb.).

Bei jedem Drücken der Taste A steigt der Wert um 1 an. (Wird die Taste A länger als zwei Sekunden gedrückt, steigt der Wert schneller an.)

Der Start des Countdown-Timers erfolgt durch Drücken der Taste A. (Durch erneutes Drücken der Taste A lässt sich der Countdown-Timer anhalten.) Sobald der Countdown-Timer den Wert Null erreicht, ertönt ein Alarmsignal von 15 Sekunden Dauer. Gleichzeitig fügt der Zähler den Wert 1 hinzu und beginnt automatisch mit dem nächsten Countdown. (Wenn die eingestellte Countdown-Dauer weniger als 30 Sekunden beträgt, wird nur ein kurzer Signalton abgegeben.)

Wenn sich der Countdown-Timer im Pause-Modus befindet und die Taste C gedrückt wird, startet der 30-Sekunden-Countdown. Die Countdown-Zeit erscheint in der ersten Zeile. Wird die Taste C erneut gedrückt, kann der 30-Sekunden-Countdown beendet werden.

Wenn sich der Countdown-Timer im Pause-Modus befindet und die Taste B gedrückt wird, erfolgt die Rücksetzung des Displays auf Null (s. Abb.).

SCHRITTMACHERFUNKTION

Durch Drücken der Taste D im Countdown-Timer-Modus gelangen Sie in den Schrittmacher-Modus (s. Abb.).

Durch Drücken der Taste B lässt sich die Schrittfrequenz (Tone/Minute) wie folgt einstellen: 10, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 160, 240, 320.

Durch Drücken der Taste A wird die Schrittmacherfunktion gestartet/ angehalten.

Nachdem der Schrittmacher angehalten wurde, lassen sich die Zähler durch Drücken der Taste B auf Null zurückstellen (s. Abb.). Wird die Taste B erneut gedrückt, kehrt der Schrittmacher in den Ursprungszustand zurück.

HINWEIS: Nach dem Umschalten aus der Schrittmacherfunktion in eine andere Funktion werden alle Einstellungen des Schrittmachers gelöscht.

ZEITANZEIGEFUNKTION

Erste Display-Zeile: Woche, Alarmzeit und Alarm an/aus (AL).
Zweite Display-Zeile: Monat, Datum und Jahr.
Dritte Display-Zeile: Uhrzeit.

Über die Taste B gelangen Sie in den Einstellmodus für Alarm, Kalender/ Uhrzeit. Mit der Taste A lassen sich die Einstellungen ändern.

CE

HINWEISE ZUM BATTERIEWECHSEL
Wenn die Daten im Display nur noch schwach oder gar nicht mehr angezeigt werden:
1. Abdeckklappe an der Rückseite entfernen
2. Batteriebefestigung herausnehmen
3. Alkalibatterie AG13/ LR44/ 357A/ SR44/ A76/ LR1154 oder eine Batterie gleichen Typs einlegen
4. Jeweils einmal die Tasten A, B, C und D drücken, um einen Reset durchzuführen
5. Batteriehalterung und Abdeckklappe wieder anbringen

GRÖSSE: 8,5 x 5,5 x 2,5 cm
GEWICHT: 76,5 g

5 JAHRE GARANTIE auf Material- und Herstellungsfehler.

ENTSORGUNGSHINWEIS
Entsorgung des Produkts nicht über den Hausmüll, sondern gem. den gesetzlichen Bestimmungen über eine Sammelstelle für Elektroschrott.

NOTIZEN